

віддача - реактив (квадрант 4) - 6;

Примітка: Рядки для параметрів, які не враховуються лічильником, у файл не записуються.

Приклад макету:

((//30818:1008:000051:++

(90021):31,291:19,048:6,694:5,549::

```
(90022):0:0:0:0::
```

(90023):10,878:7,844:2,039:,995::

(92033):5,224:3,402:,907:,913::

```
(92035):138.992:74.49:28.273:36.228::=)
```

Формат макету 30817

Тема поштового повідомлення: model:30817//найменування підприємства

Зміст файлу формату CSV, що включається в поштове повідомлення відповідно до макету 30817 (годинні значення пропусків енергії):

1-й рядок (24 символи):

((//30817:MMDD:NNNNNN:++

ММ – номер місяця (01-12);

DD – номер дня місяця (01-31);

NNNNNN – код підприємства.

3-й та наступні рядки:

(код точки обліку й параметра обліку):добове значення: значення за 1-у годину:....:значення за 24-у годину:

Всі значення параметрів - у цілих кВт·г (кВАр·год).

Кожний рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (переведення рядка). Файл закінчується символами = =).

Формат коду параметра (від 4 до 14 символів):

PPPE PPP – власний номер точки обліку (від 3 до 13 символів);

Е – власний номер параметра обліку (необов'язково використовується в

макеті): прийом - актив – 1; генерація - актив – 2;

прийом - реактив – 3; генерація - реактив – 4.

Примітка. Код підприємства і коди точок обліку узгоджуються окремо.

Приклад макету:

((//30817:1111:000101:++

(141):23:1:1:0:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:1:1:1:1:1:

(176):22:1:0:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:1:1:0:

(182):0:

(183):0:

(254):21:1:0:1:0:1:1:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:0:

(945):0:

==))

Оператор системи розподілу

(П.І.Б., підпис)

“ ” 202 p.

Виробник

(П.І.Б., підпис)

“ ” 202 p.