ДТЕК | ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

ЯК ЗНІМАТИ ПОКАЗИ
ЛІЧИЛЬНИКА «ДЕНЬ-НІЧ»


Для отримання рахунку лише за спожиту електроенергію передавайте покази через чат-бот **Viber або Telegram** в останні 2 дні поточного місяця та в перші 3 дні наступного

1 **Знайдіть на лічильнику позначку зони**


2 **Дочекайтесь зміни зони протягом 10 секунд**

3 **Зафіксуйте та перевірте покази**

Складіть покази для зон «день» і «ніч».
Їх сума має дорівнювати загальному обсягу спожитої електроенергії



GAMA (тип 1)
- 15.8.1
- 15.8.2
- 15.8.0




NIK (тип 1)
- 1.8.1
- 1.8.2
- 1.8.0

NIK (тип 2)
- 15.8.1
- 15.8.2
- 15.8.0

NIK (тип 3)
- T11
- T12
- T1

⚠ При знятті показів перевірте наявність позначки аварійної зони Т4. У разі її появи подайте заявку на сайті

https://connect.dtek-dnem.com.ua/smartmeter



MTX (тип 1)
- 1.8.1
- 1.8.2
- 1.8.0

Зона «день» (7:00-23:00)

Зона «ніч» (23:00-7:00)

Загальний обсяг спожитої електроенергії

Telegram

Viber